




ZONE	Type d'installation	Fosse min	HSP min	HSP standard
A	ELFO 300 kg	130	2150*	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg		*moins que 2300 hauteur cabine 2000 avec porte pliante manuelle	
C	ELFO 400 kg		2300	
D	ELFO 500 kg (sans porte de cabine)	160	2450	2700
D1	ELFO 500 kg (sans porte de cabine) Délai de livraison augmente de 4 semaines			
E	ELFO 500/1200 kg	160	2450/2500	2700/2750
F	ELFO 1200 kg		2500	2750


P Cab [mm]



L Cab [mm]

Schéma en vigueur depuis le 01/10/2018

ZONE	Type d'installation	Fosse min	HSP min	HSP standard
A	ELFO 300 kg	130	2350	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg	160	2500	2750
D	ELFO 1000 kg			



P Cab [mm]




Schéma en vigueur depuis le 01/10/2018

ZONE	Type d'installation	Fosse min	HSP min	HSP standard
A	ELFO 300 kg	130	2500	2800
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg			
D	ELFO 1000 kg	160	2500 ¹	2800 ²

¹2700 avec accès adjacent ²2900 avec accès adjacent

